



Bedienungsanleitung

Nr.401451 deutsch

(for english, français, português, italiano & español use downloadlink)

www.efka.net/Downloads/Accessories/EfkaApp

Efkg FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG **Efka** EFKA OF AMERICA INC. **Efk**G EFKA ELECTRONIC MOTORS

SINGAPORE PTE. LTD.

Inhalt

1	Efka	aApp		4
	1.1	Posi	itionierung des Smartphones	4
	1.2	Inst	allation	5
	1.3	Fun	ktionen	9
	1.	3.1	Download von NFC-Dateien	9
	1.	3.2	Upload von NFC-Dateien	10
	1.	3.3	Open File	12
	1.	3.4	Einstellungen / Settings	14
	1.	3.5	Quick access / Schnellzugriffe	15
	1.4	NFC	2-Datei	. 18

1 EfkaApp

1.1 Positionierung des Smartphones

Der gerahmte Bereich markiert den Standort der NFC-Antenne.



Halten Sie Ihr Smartphone in den Bereich der NFC-Antenne.



1.2 Installation

Um die EfkaApp auf Ihrem Android-Smartphone zu installieren, verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit Ihrem PC.



Entpacken Sie den ZIP-Ordner "EfkaApp" auf Ihrem PC mit einem Entpackungsprogramm. Im entpackten Ordner "EfkaApp" finden Sie den Unterordner "Efka" .Kopieren/ziehen Sie den Ordner "Efka" von Ihrem PC in das Hauptverzeichnis auf Ihr Smartphone. (KEIN Unterordner, NICHT auf SD-Speicher!)



Eka- Variocontrol V860

Der Ordner Efka befindet sich nun auf Ihrem Smartphone



Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone folgenden Pfad: Eigene Dateien >> Alle Dateien >> Efka >> App_Install >> Efka-Nfc-2...





Nach erfolgreicher Installation **muss** die **EfkaApp** geöffnet werden.

Ekc - Variocontrol V860

Installation gesperrt? entsperren Sie diese

Einstellungen // Unbekannte Quellen erlauben (In den Smartphone-Einstellungen)



Öffnen Sie die Funktion "**Read File**" um die Daten der EfkaApp zu aktualisieren. Schließen Sie die App und starten Sie sie anschließend neu. Durch den Neustart der EfkaApp wurden die "Quick access" (Schnellzugriffe) installiert. Die App ist nun installiert und voll funktionsfähig.





HINWEIS!

Sollte der Efka-Ordner nicht gleich erscheinen, schließen Sie die EfkaApp, starten Sie die App neu um die Ordnerstruktur zu aktualisieren und versuchen Sie es erneut!



1.3 Funktionen

1.3.1 Download von NFC-Dateien

Um NFC-Daten vom Bedienfeld auf das Smartphone zu laden drücken Sie den Button "Read File" Wenn dieser Bildschirm auf Ihrem Smartphone angezeigt wird, befindet sich die App im **Read-Modus**. (Voraussetzung zum Auslesen von Daten ist die Vorbereitung der Daten wie in **Kapitel 8** beschrieben) Halten Sie jetzt das Smartphone an das Bedienteil. (Die genaue Positionierung finden Sie in **Kapitel 9.1**)



Ekc - Variocontrol V860

War der Download der Datei erfolgreich, erfolgt eine Speicherbestätigung der Datei.

1.3.2 Upload von NFC-Dateien

Um NFC-Daten in das Bedienfeld /Steuerung zu laden drücken Sie den Button "**Write File**"





Wählen Sie die Gewünschte Datei durch "antippen" auf dem Smartphone-Display aus. Die App befindet sich im **Write-Modus**. Halten Sie jetzt das Smartphone an das Bedienteil. (Die genaue Positionierung finden Sie in **Kapitel 9.1**)



War der Upload der Datei erfolgreich, erfolgt eine Übertragungsbestätigung der Datei.



Unter "Open File" können Sie alle gespeicherten Dateien einsehen. Hierzu wählen Sie die Funktion Open File in der App aus.



🖂 🖬 🗍 🗍 11	1:31			
Efka	=			
≎ → 🛛 Write File	Ve			
중← 🛛 Read File	De			
🗹 Open File				
🗘 Settings	La			
Quick access				
🔒 Lock				
🕈 Admin				
Links				
🕈 Efka Homepage	\$			
	and the second sec			



Wählen Sie die Datei die Sie öffnen möchten durch "antippen" auf dem Smartphone-Display aus. Der Inhalt der ausgewählten Datei wird angezeigt

Bsp. Datei 46303660.pad





1.3.4 Einstellungen / Settings

Wählen Sie durch "antippen" auf dem Smartphone-Display "**Settings**" aus. Sie befinden sich in den Settings / Einstellungen. Durch "antippen" können Sie die Einstellung der **Unterpunkte 1, 3 & 4** nach Belieben ändern.

Unterpunkt 2 darf NICHT verändert werden!





1.3.5 Quick access / Schnellzugriffe

Die **"Quick access"** ermöglichen es Ihnen zwei weitere Funktionen per NFC durchzuführen. Durch "tippen" von "**Lock"** können Sie die Bedienfeldoberfläche des V860 / der Steuerung sperren. Die App befindet sich im **Sende-Modus**. Halten Sie jetzt das Smartphone an das Bedienteil. (Die genaue Positionierung finden Sie in **Kapitel 9.1**)







Das Bedienfeld ist gesperrt. Erkennbar am Schlosssymbol auf der Displayanzeige.

Wenn Sie das Bedienfeld entsperren möchten, wiederholen Sie die Prozedur. War die Entsperrung erfolgreich, verschwindet das Schlosssymbol von der Anzeige.





Die Funktion "**Admin"** erspart Ihnen die händische Eingabe der Codenummer am Bedienteil um Parameter zu ändern. Die App befindet sich im **Sende-Modus**. Halten Sie jetzt das Smartphone an das Bedienteil. (Die genaue Positionierung finden Sie in **Kapitel 9.1**)







1.4 NFC-Datei

[EFKA FILEINFO=00100001]				
<pre>*** Pre-Load Parameter *** F290=5 F467=3 F218=0 F328=1 F270=0 F272=1000 F111=5000 F239=0 F240=0 F241=0 F242=0 F242=0 F244=0 F245=0 F245=0 F246=0 F250=180 F380=1 F382=9 F383=11 F384=7 F385=10 F385=10 F386=12 F387=0 F388=0 F389=0 F391=0 F391=0 F391=0 F392=0 F550=0</pre>	Pre-Load Parameter Reihenfolge und Anzahl der Pre-Load Parameter darf nicht verändert werden! Die Werte der Parameter können entsprechend angepasst werden (<i>die Werte finden Sie in der Paramterliste</i> <i>der Steuerung</i>)			
<pre>*** General-Load Parameter *** F153=5 F161=0 F370=5000 F420=1 F421=0 F422=1 F423=0 F428=0 F457=106 F458=166 F841=3 F842=200</pre>	General-Load Parameter Reihenfolge und Anzahl der Pre-Load Parameter darf nicht verändert werden! Die Werte der Parameter können entsprechend angepasst werden (<i>die Werte finden Sie in der Paramterliste</i> <i>der Steuerung</i>).			
*** Post-Load Parameter *** F401=0 ***** Do not change the sequence	General-Load Parameter Reihenfolge darf nicht geändert werden! of parameter *****			
	HINWEIS!			

KEIN Parameter darf doppelt in der Datei beigefügt werden!

Elka - Variocontrol V860

```
* File created by:
*
 CONTROL-TYP: AB620A
* PRGNR: 5034B
* DATE: Dec 14 2016
* TIME: 10:14:41
* HighSide Version:
* 5050C Nov 23 2016 10:47:56
* ARM ID:
* 330048001751343031383133
 ARM-Info:
    AB620A
* LS-SN:
 46300491
* LS-LFD:
 139931250123
*
 PowerOn-Time:
 17d:14h:59m:00s
* MotorRun-Time:
 0d:0h:00m:00s
* F-170/K0:
*
 0
* EnableInfo:
 0/0
 V860-SN:
 86000001
* V860-LFD:
 14081000001
*
* V860-UID:
 35FFD4054159333030721643
 V860-ActivationCorrect:
*
 0
* V860-RunTime:
 0d:1h:49m:00s
*
```

Informationsanhang

Im Informationsanhang finden Sie Angaben über Steuerung, Motor und Bedienfeld.

HINWEIS!

KEIN Parameter darf doppelt in der Datei beigefügt werden!





FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG SCHEFFELSTRASSE 73 – 68723 SCHWETZINGEN TEL.: +49-6202-2020 – FAX: +49-6202-202115 E-Mail: info@efka.net – www.efka.net



OF AMERICA INC. 3715 NORTHCREST ROAD – SUITE 10 – ATLANTA – GEORGIA 30340 PHONE: +1-770-457 7006 – FAX: +1-770-458 3899 – efkaus@efkaus.comcastbiz.net

ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD. 67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 – SINGAPORE 139950 PHONE: +65-67772459 – FAX: +65-67771048 – email: efkaems@efka.net

1(1)-13032017-(401451 DE)