

Variocontrol V860



Instrucciones de uso

Nr.405448 Español

(para los idiomas english, français, português, italiano & deutsch utilice el enlace)

www.efka.net/Downloads/Accessories/Variocontrol V860

Índice

1	Notas importantes 4					
2	Utilización del programador5					
3	Volu	umei	n del suministro	5		
4	Мо	ntaje	2	5		
5	Con	exió	n del programador al controlador	5		
6	Оре	eraci	ón del programador Variocontrol V860	6		
	6.1	Тес	las de funciones generales	6		
	6.2	Intr	oducción de código	7		
	6.3	Niv	eles de menú	9		
	6.	3.1	Pantalla de inicio	9		
	6.	3.2	Menú principal	.0		
	6.	3.3	Menú de parámetros 1	.1		
	6.4	SIR	(Rutina de instalación rápida) 1	.4		
	6.5	Me	nú de tiras de funciones sucesivas1	.7		
7	Mei	nú U	SB 2	:3		
8	3 Menú NFC 27					
9	Leye	enda	s de los símbolos 2	29		
	9.1	V86	50 – Funciones de las teclas 2	29		
	9.2	Pict	ograma3	0		

1 Notas importantes



¡ATENCIÓN!

Las instrucciones de montaje deben ser tenidas en cuenta durante la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Las indicaciones de seguridad advierten contra peligros y ayudan a evitar lesiones personales.

Garantía y responsabilidad

En caso de lesiones a personas y daños a objetos, se excluye cualquier responsabilidad y derecho a reclamos por indemnizaciones si los mismos se deben a una o más de las siguientes causas:

- Utilización inadecuada del programador Elka
- Montaje y puesta en marcha inadecuados
- o Incumplimiento de las indicaciones en las instrucciones de montaje
- Modificación por cuenta propia del programador Elka
- Mantenimiento y reparaciones defectuosas

Notas importantes

La versión actual del manual de instrucciones y listas de parámetros necesarias para el funcionamiento correcto del motor EFKA se encuentra en Internet en la página web EFKA **www.efka.net**, en la página "**Downloads**".

En nuestra página web Uds. encontrarán también instrucciones complementarias para este control:

- X Manual de instrucciones y de programación (Guía general)
- 🗴 Uso con memoria USB
- × Cables de adaptación

2 Utilización del programador

El programador Ele Variocontrol V860 es un display gráfico con módulo NFC integrado, que permite una transmisión inalámbrica de datos. Es apropiado para utilización con el controlador Eleca AB620A, con uno de los subconectores D B776 (de 9 polos) existentes en la parte trasera. Utilizando este programador es posible seleccionar y modificar todos los parámetros (tiempos, velocidades de rotación, número de puntadas y otras funciones) mediante introducción digital. Además, simplifica la selección de funciones frecuentemente recurrentes mediante teclas y la configuración del display definida por el usuario.

3 Volumen del suministro

- Programador Variocontrol V860
- Soporte completo. Bolsa de plástico
 - ightarrow 1x apoyo para el programador
 - \rightarrow 1x tornillo alomado avellanado M5 x 10
 - → 2x tornillos para placas aglomeradas 4 x 20
- Instrucciones de servicio V860

Efkc -Nº de pedido 5990164 Efkc № de pedido 1114041

- Variocontrol V860

Ekk Nº de pedido 0401448

4 Montaje

Antes de la puesta en marcha del controlador, el programador Variocontrol V860 debe montarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las máquinas de coser.

¡ATENCIÓN!

Para elegir el lugar de instalación y el tendido del cable de conexión es imprescindible observar las indicaciones de seguridad del capítulo 1. Manténgase distante de las partes que puedan moverse.

5 Conexión del programador al controlador



ATENCIÓN!

Antes de enchufar o retirar la clavija de conexión del Variocontrol V860, es imprescindible desconectar el accionamiento mediante el interruptor principal o retirar la clavija de enchufe.

Para establecer la conexión eléctrica, debe enchufarse la clavija de enchufe del programador en el conector B776 en la parte trasera del controlador, y apretarse los tornillos.

La posición exacta del conector puede verse en las instrucciones de servicio del controlador AB620A.

6 Operación del programador Variocontrol V860

6.1 Teclas de funciones generales



+	Subir el valor indicado; aumentar la velocidad de rotación durante la operación de costura
	Disminuir el valor indicado; bajar la velocidad de rotación durante la operación de costura
P	Acceder / cerrar el modo de programación
E	Enter / confirmar
	Selección hacia arriba
	Selección hacia abajo
Esc	Paso atrás / volver un nivel
F1	Cambio de posición hacia la izquierda mediante introducción de un valor en el modo de
	Las funciones durante la operación son programables mediante F-293 (véase lista de parámetros)
F2	Cambio de posición hacia la derecha mediante introducción de un valor en el modo de programación
	Las funciones durante la operación son programables mediante F-294
	Cambio entre la partalla de menú y la pantalla de inicio
\square	
1 ha	asta OActivación de los menús / funciones individuales; introducción de cifras

6.2 Introducción de código

DESCONECTE el controlador con el interruptor principal, presione y mantenga (P) presionado y vuelva a **CONECTAR** el controlador. **Espere hasta que aparezca la indicación.**



Introduzca ahora el código requerido (código Nº 1907 Nivel técnico; código Nº 3112 Nivel de preparador) con ayuda de las teclas 1 hasta 0. Confirme el código ingresado con E.



El programador V860 cambia automáticamente la representación de la lista de parámetros al **nivel dependiente del código (Código Nº 1907** Nivel técnico; **Código Nº 3112** Nivel de preparador) Recorra con $\bigvee y$ la lista de parámetros o ingrese el parámetro deseado directamente a través de las **teclas** 1 hasta 0 y confirme la entrada con E.

Por ej. código Nº. 1907 parámetro F-026.



Después de confirmar con E la indicación cambia automáticamente al parámetro seleccionado



En el capítulo 6.3.3 encontrará ayuda detallada para la introducción de parámetros



6.3 Niveles de menú

6.3.1 Pantalla de inicic (F-290=5 Cadeneta con tijera rápida-modo Predeterminado)



6.3.2 Menú principal

(Para acceder al menú principal presione en





6.3.3 Menú de parámetros

Para acceder al menú principal presione en 💭



Para acceder al menú de parámetros presione en $\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$



Estando en el **menú de parámetros**, para poder acceder a la **lista de parámetros en el nivel del operador**, presione 1. (En el caso de que quiera acceder al nivel técnico o de**preparación**, siga las indicaciones en el **capítulo 6.2**)

Si solo desea modificar los parámetros típicos del modo actual seleccionado, utilice el acceso rápido con ayuda de las **teclas** 2 hasta 9.



	Lista de parámetros
2	Solo parámetros para condensación de puntada
3	Solo parámetros para conteo de puntadas
4	Solo parámetros para puntadas de compensación por célula fotoeléctrica
5	Solo parámetros para funciones de la costura
6	Solo parámetros para el cortahilos
(7)	Solo parámetros para elevación de prensatelas
8	Solo parámetros para velocidades de rotación
9	Solo parámetros para el acoplamiento de cambio de elevación con distensión del hilo
(P)	Volver a la pantalla de inicio (tira de funciones sucesivas ajustadas)
	Volver un nivel
Esc	Volver a la pantalla de inicio (tira de funciones sucesivas ajustadas)

(Las teclas restantes no tienen función asignada en el menú)

Usted se encuentra ahora en la lista de parámetros al **nivel dependiente del código (Código Nº 1907** Nivel técnico; **Código Nº 3112** Nivel de preparador) Recorra con $\checkmark y \checkmark$ la lista de parámetro o ingrese los números de los parámetros deseados, uno detrás del otro, directamente a través de las **teclas** 1 hasta 0 y confirme la entrada con E.

Ekci - Variocontrol V860



Selección de dígitos para la introducción de parámetros: Cursor hacia la derecha

Menú: Paso atrás / volver un nivel

1

hasta 0 Introducción de valores presionando los números individuales



6.4 SIR (Rutina de instalación rápida)

Debe estar registrado con el **código Nº. 3112**. En el menú principal presione en $\binom{2}{2}$.



Ahora se encuentra en el menú SIR.

12345	PE
SIR F-290 €	+ Ekke v860 Variocontrol
P<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	

Presione en $\begin{pmatrix} 1 \\ - \end{pmatrix}$ para iniciar la rutina de instalación rápida (**SIR**), al hacerlo se accede de forma sucesiva y automática a los parámetros, o seleccione los parámetros individuales de forma manual empleando las **teclas** $\begin{pmatrix} 1 \\ - \end{pmatrix}$ **hasta** $\begin{pmatrix} 8 \\ - \end{pmatrix}$.





Inicio de la rutina de instalación rápida (SIR)



Con + & , o con las teclas de números, modifique el valor actual y confirme su entrada con E. Al siguiente parámetro se accede automáticamente. Una vez que todos los parámetros hayan sido ajustados exitosamente, la rutina de instalación rápida se cierra de forma automática y el programador conmuta al menú SIR.



6.5 Menú de tiras de funciones sucesivas

En el **editor de la tira de funciones sucesivas** es posible editar las **tiras de funciones sucesivas** de forma individual. Para ello, en el **menú principal**, presione ⁸ para acceder al **menú de tiras de funciones sucesivas**



Ahora presione $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ para acceder al editor de la **tira de funciones sucesivas**.







Aquí puede generar tiras de funciones sucesivas definidas por el usuario.



Con (F1) y (F2) seleccione la función deseada. Para asignar la función de una tecla, mantenga **presionada** la tecla (**teclas** (0) **hasta** (9)) hasta que el símbolo de la función aparezca en el campo de función de la tecla. Ejemplo.: (1)



Si desea reemplazar una función por otra, puede sobrescribirla con el mismo procedimiento (presionando la tecla deseada durante un tiempo más largo). Si desea suprimir una función, o seleccionarla posteriormente como "**tecla vacía**", seleccione "**Fct:00**" (casilla vacía / sin función).

Una vez que todas las funciones deseadas estén asignadas, confirme su entrada con E. El programador se hace cargo automáticamente de crear la **tira de funciones sucesivas** y conmuta a la **pantalla de inicio**.

Para copiar **listas predeterminadas** o listas definidas por el usuario y a continuación editarlas, presione en 2.



 $Con (F1)_y (F2)$ seleccione las **listas predeterminadas** que quiera utilizar como base.



Ejemplo.: Predefina lista 03 y confirme su selección con E.



A continuación vuelva a seleccionar el lugar de almacenamiento y utilice el mismo procedimiento con el **editor de tiras de funciones sucesivas**.

Las **tiras de funciones sucesivas** ya instaladas pueden editarse presionando 3.



 $Con \stackrel{\text{F1}}{=} o \stackrel{\text{F2}}{=} seleccione$ las **tiras de funciones sucesivas** deseadas (**por eje. Tira de usuario 01**) y confirme su selección con $\stackrel{\text{E}}{=}$.



El programador conmutará de inmediato al editor de listas.

Como se describe en el **capítulo 6.5**, ahora puede cambiar, eliminar o añadir las funciones en las tiras de funciones sucesivas seleccionadas. A continuación almacene y confirme sus modificaciones

presionando en (\underline{E}) . El programador incorpora automáticamente las **tiras de funciones sucesivas** y conmuta a la pantalla de inicio.



Presionando ⁴ puede visualizar y seleccionar todas las **tiras de funciones sucesivas** instaladas (incluso las **tiras de funciones sucesivas** creadas, como también las **tiras predeterminadas** y preinstaladas).



 $Con \stackrel{\text{F1}}{=} o \stackrel{\text{F2}}{=} seleccione$ las **tiras de funciones sucesivas** deseadas y cargue/confirme su selección con $\stackrel{\text{E}}{=}$.



La **tira de funciones sucesivas** seleccionada se incorpora de forma inmediata y el programador conmuta a la pantalla de inicio.

7 Menú USB

Para acceder al **menú USB**, en el menú principal presione 6 (para acceder al menú, en el controlador debe haber un dispositivo USB insertado).





Para cargar datos del controlador **en el dispositivo USB**, presione



Seleccione ahora los ficheros que quiere cargar en el dispositivo USB y presione la **tecla** correspondiente 1 hasta 3. (Ej.: Almacenar parámetro 1)



Presione en E para colocar un nuevo fichero en el dispositivo USB. Si desea sobrescribir un fichero existente, selecciónelo con la **teclas** $\textcircled{+}_{y}$ **-** confirme la operación con E.

(El procedimiento y el desarrollo es el mismo para todos los tipos de ficheros)



Para cargar datos **del** dispositivo USB en el **controlador**, presione 2.



Seleccione ahora los ficheros que quiere cargar en el controlador y presione la **tecla** correspondiente

 1
 hasta
 3

 (Ej.: Cargar parámetro
 1





8 Menú NFC

Para acceder al **menú NFC**, en el menú principal presione 7.



Para cargar datos **del** controlador en el **módulo NFC**, presione 1.



Indicación importante

Si al conectar el controlador en el módulo NFC hay datos, se le preguntará una sola vez si desea cargar los mismos en el controlador. En el caso de que haya rechazado hacer la carga, presionando "2" puede recuperar esta pantalla.

Para cargar datos **en el controlador** presione $\binom{2}{2}$ y también siga las instrucciones.

En el menú NFC puede seleccionar los ficheros que desee cargar en el módulo NFC interno del control, para después transmitirlos de forma inalámbrica a la App de su teléfono inteligente.

Ej.: Presione en $\begin{pmatrix} 1 \\ \end{pmatrix}$ para cargar **datos de parámetros** en el módulo NFC.



El controlador envía los datos al módulo NFC en programador V860. El programador ahora está listo para transmitir los datos por NFC. Abra la "**EfkaApp**" y siga las instrucciones de operación.

Indicación importante

Encontrará instrucciones de operación detalladas para la "EfkaApp" en

www.efka.net/Downloads/Accessonies/EfkaApp

9 Leyendas de los símbolos

9.1 V860 – Funciones de las teclas

Tecla de función №.	Sinopsis	Significado
0		Sin función
1		Remate inicial
2	ž I I	Conteo de puntadas
3		Célula fotoeléctrica
4		Remate final
5	Ĩ. >;; <u>;</u> : ` , ⁱ . >,	Cortahilos
6	<u></u>	Elevación de prensatelas
7		Posición de espera
8	≣ R ≣ R ≣ R	Guardahilos de bobina.
9	FFFF	Tecla de función
10	$\textcircled{\begin{tabular}{c} \hline \end{tabular}}$	Arranque suave
11		Desencadenar
12	Ŭŵ <u>ă</u> Ĭ I ≊I I≊II I≊II	Succión de cadeneta
13	UNI IN INI	Cortador de cinta
14		Soplar cadeneta
15	±i	Condensación inicial de puntada
16	≫∾∺≓ <mark>▶+ ₩</mark> ₽ <mark>▶+₩</mark> ₽	Condensación final de puntada



9.2 Pictograma

Pict. №.	Sinopsis	Significado
Pikt_000.bmp		Sin función asignada
Pikt_001.bmp	4	Activar remate inicial simple
Pikt_002.bmp	4	Activar remate inicial doble
Pikt_003.bmp		Activar remate final simple
Pikt_004.bmp	M	Activar remate final doble
Pikt_005.bmp	Ť	Elevación de prensatelas en la costura (Activar) Parámetro/Grupo de parámetros FL
Pikt_006.bmp	<u> [</u> *	Elevación de prensatelas después del cortahilos (Activar)
Pikt_007.bmp		Parar en posición 1 Ajustes de la máquina/Posiciones/Por. 1
Pikt_008.bmp		Parar en posición 2 Ajustes de la máquina/Posiciones/Por. 2
Pikt_009.bmp	¥ ₹	Supresión/activación del remate
Pikt_010.bmp	₋ฃ _{҄₌ฃ}	Ajustes de la máquina/Posiciones/Ajustes de las posiciones de la aguja (Sr2)
Pikt_011.bmp	∎R	Guardahilos de bobina.
Pikt_012.bmp	™ ∏	Célula fotoeléctrica descubierta/cubierta ACTIVADA
Pikt_013.bmp	界世	Célula fotoeléctrica cubierta/descubierta ACTIVADA
Pikt_014.bmp	L 3+++ →	Activar condensación inicial de puntada con regulador de puntadas
Pikt_015.bmp		Condensación inicial de puntada desactivada
Pikt_016.bmp	▶ + [!] !	Activar condensación final de puntada con regulador de puntadas
Pikt_017.bmp	»↔····	Condensación final de puntada desactivada
Pikt_018.bmp	₽	Succión de cadeneta al comienzo de la costura Activada
Pikt_019.bmp	Ţs	Succión de cadeneta al final de la costura Activada



Pikt_020.bmp	μ	Cortador de cinta al comienzo de la costura Activado
Pikt_021.bmp	Ĭ	Cortador de cinta al final de la costura Activado
Pikt_023.bmp		Activar soplar cadeneta
Pikt_024.bmp	; ;=1=;	Activar cortahilos Parámetro/Grupo de parámetros cortahilos
Pikt_025.bmp	<u>N.</u> _	Activar apartahilos
Pikt_026.bmp	Ť	Activar conteo de puntadas hacia atrás
Pikt_027.bmp	Ĭ	Activar conteo de puntadas hacia adelante
Pikt_028.bmp	F	Tecla de función
Pikt_030.bmp	F1	F1
Pikt_031.bmp	F2	F2
Pikt_032.bmp	¦- !	Activar condensación inicial de puntada sin regulador de puntadas
Pikt_037.bmp	<u>5 5</u>	Activar elevación de prensatelas en la costura Activar elevación de prensatelas después del cortahilos
Pikt_038.bmp		Desconectar elevación de prensatelas
Pikt_039.bmp	尿	Parámetro/Grupo de parámetros LS Prueba IO/LS
Pikt_040.bmp		Desconectar conteo de puntadas
Pikt_041.bmp	*	Remate inicial desactivado
Pikt_042.bmp		Remate final desactivado
Pikt_043.bmp		Célula fotoeléctrica DESACTIVADA
Pikt_044.bmp	ala ⊳∎.	Activar cortahilos Activar apartahilos
Pikt_045.bmp	÷ >8.	Desconectar cortahilos Desconectar apartahilos
Pikt_046.bmp	<u>+ Ŭ</u>	Indicación rutina de servicio punto cero del cliente
Pikt_047.bmp	O,	Indicación rutina de servicio posición de referencia



Pikt_048.bmp	8 18 (*****	Indicación rutina de servicio velocidad de baudios
Pikt_049.bmp	↓ -╢-	Indicación rutina de servicios posición 1
Pikt_050.bmp	*_Î_	Indicación rutina de servicios posición 2
Pikt_053.bmp	USB] = Î	
Pikt_054.bmp	USB3+X	
Pikt_055.bmp	<u>F</u>	Indicación rutina de servicios sentido de giro 0
Pikt_056.bmp	J.	Indicación rutina de servicios sentido de giro 1
Pikt_057.bmp	Ó	Informaciones de estado
Pikt_058.bmp	▶ ++₩-₹	Activar condensación final de puntada sin regulador de puntadas
Pikt_061.bmp)-	Menú de grupo prueba IO
Pikt_062.bmp		Parámetros/Lista de parámetros
Pikt_063.bmp	USBJ	Menú de grupo USB (dispositivo USB existente)
Pikt_064.bmp	USB)	Menú de grupo USB (sin dispositivo USB existente)
Pikt_065.bmp	×Į	Cortador de cinta al comienzo de la costura



Pikt_066.bmp	\$ ∕∕↓	DESACTIVAR cortador de cinta al comienzo de la costura
Pikt_067.bmp	×ĭ	Cortador de cinta al final de la costura
Pikt_068.bmp	¥.₹	DESACTIVAR cortador de cinta al final de la costura
Pikt_069.bmp	Ψ	ACTIVAR soplar cadeneta
Pikt_070.bmp	ľ	DESACTIVAR soplar cadeneta
Pikt_079.bmp		Prueba IO/Salidas/Seleccionar salida
Pikt_080.bmp		Prueba IO/Salidas/Seleccionar salida
Pikt_081.bmp	٩	Ajustes de la máquina/Sentido de giro del motor
Pikt_082.bmp	<u></u>	Ajustes de la máquina/Velocidad de rotación Parámetros/Grupo de parámetros velocidad de rotación
Pikt_083.bmp	+==	Ajustes de la máquina/Motor
Pikt_084.bmp	Ð	Velocidad de rotación reducida
Pikt_085.bmp	∞	Velocidad automática
Pikt_086.bmp		Menú de grupo ajustes de la máquina
Pikt_087.bmp	SIR	Ajustes de la máquina/SIR
Pikt_088.bmp	P	Ajustes de la máquina/Sensor de posición
Pikt_089.bmp	Ô	Ajustes de la máquina/Transmisión
Pikt_090.bmp	± _ ★ —	Parámetros/Grupo de parámetros cambio de elevación
Pikt_091.bmp	-	Indicación rutina de servicio motor
Pikt_092.bmp		Accionar pedal (indicación en ayuda para puesta en marcha)
Pikt_093.bmp	i	Menú de grupo número de programa NFC/Escribir datos/Número de programa
Pikt_094.bmp	Õ	Menú de grupo horas de operación NFC/Escribir datos/Horas de operación
Pikt_095.bmp	IN	Prueba de entrada
Pikt_096.bmp	AN	Prueba de entrada analógica



Pikt_097.bmp	OUT	Prueba de salida
Pikt_098.bmp	POS	Prueba de posición
Pikt_099.bmp	LS	Prueba de célula fotoeléctrica
Pikt_100.bmp		Indicación rutina de servicio modo
Pikt_101.bmp	\bigcirc	Indicación rutina de servicio velocidad de rotación
Pikt_102.bmp	P	Indicación rutina de servicios sensor de posición
Pikt_103.bmp	•>	Indicación rutina de servicio transmisión
Pikt_104.bmp	_ _	Posición 1 UT
Pikt_105.bmp	_8_	Posición 2 OT
Pikt_106.bmp	6	Display bloqueado
Pikt_107.bmp	D	Display desbloqueado
Pikt_108.bmp)))	Teléfono inteligente
Pikt_109.bmp	F-290	Ajustes de la máquina/Modo
Pikt_110.bmp	0	Costura activa
Pikt_111.bmp		Menú de grupo NFC

Ef	

Pikt_112.bmp	F-XXX	Menú de grupo Parámetros
		NFC/Escribir datos/Parametros
Pikt_113.bmp		Los datos NFC se transmitirán al controlador
Pikt_114.bmp		Los datos NFC se transmitirán desde el controlador al display
Pikt_115.bmp		Datos NFC listos para lectura 1
Pikt_116.bmp		Datos NFC listos para lectura 2
Pikt_117.bmp	V860	Datos NFC listos para lectura 3
Pikt_126.bmp	+~+	Prueba IO/Entradas digitales
Pikt_127.bmp	-5-	Prueba IO/Salidas
Pikt_128.bmp	- <u>+</u> -	Prueba IO/Entradas analógicas
Pikt_129.bmp	>	Prueba IO/Pedal
Pikt_130.bmp	\$_∥_	Prueba IO/Posiciones Ajustes de la máquina/Posiciones
Pikt_131.bmp	_0_	Ajustes de la máquina/Posiciones/Posición de referencia (Sr1)
Pikt_132.bmp	$\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$	Parámetros/Grupo de parámetros remate
Pikt_133.bmp	38	Parámetros/Grupo de parámetros succión de cadeneta y cortador de cinta
Pikt_134.bmp	5 111 + } ▶ • • • • • •	Parámetros/Grupo de parámetros condensación de puntada



Pikt_135.bmp	7 <u>5</u> 8 X-9	Parámetros/Grupo de parámetros conteo de puntadas
Pikt_136.bmp	z,∳, z	Parámetros/Grupo de parámetros costura
Pikt_137.bmp		Programador
Pikt_138.bmp	Ľ	Listas/Listas de usuario nuevas
Pikt_139.bmp	C _b	Listas/Copiar listas
Pikt_140.bmp	ľ	Listas/Editar listas de usuario
Pikt_141.bmp	ĬIJĬ	Cortador de cinta al comienzo de la costura Activado
Pikt_142.bmp		Desactivar cortador de cintas
Pikt_143.bmp	;; ;::::::::::::::::::::::::::::::::::	DESACTIVAR cortahilos
Pikt_144.bmp		Activar desencadenar
Pikt_145.bmp	····· ***	Desencadenar DESACTIVADO
Pikt_146.bmp	Ţ₃ĦĬ	Succión de cadeneta al comienzo de la costura Activada Succión de cadeneta al final de la costura Activada
Pikt_147.bmp		Desactivar succión de cadeneta
Pikt_148.bmp	···***********************************	Desactivar soplar cadeneta
Pikt_149.bmp		Almacenar
Pikt_150.bmp		Suprimir
Pikt_151.bmp		Listas/Listas de usuario libres
Pikt_152.bmp		Listas/Listas de usuario ocupadas
Pikt_153.bmp		Confirmar
Pikt_154.bmp	\mathbf{X}	Desechar
Pikt_155.bmp	Ê	Listas/Cargar listas
Pikt_156.bmp	Ð	Activar función de arranque suave
Pikt_157.bmp		Desactivar función de arranque suave



Pikt_162.bmp		Menú de grupo listas
		NFC/Escribir datos/Parámetros
Pikt_163.bmp	F-xxx	NFC/Escribir datos/Parámetros + listas de usuarios
Pikt_164.bmp	→	NFC/ Leer datos
Pikt_165.bmp	← []	NFC/Escribir datos



Notas:



Notas:





FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG SCHEFFELSTRASSE 73 – 68723 SCHWETZINGEN TEL.: +49-6202-2020 – FAX: +49-6202-202115 E-Mail: info@efka.net – www.efka.net



OF AMERICA INC. 3715 NORTHCREST ROAD – SUITE 10 – ATLANTA – GEORGIA 30340 TELÉFONO: +1-770-457 7006 – FAX: +1-770-458 3899 – efkaus@efkaus.comcastbiz.net



ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD. 67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 – SINGAPORE 139950 TELÉFONO: +65-67772459 – FAX: +65-67771048 – email: efkaems@efka.net

